


Návod k montáži a otevření slunečníků


1. Před užíváním slunečníku připravte podstavec na požadovaném místě a zatížejte jej betony. To vše na rovném podkladu (obr. 1).




2. Sundejte ze slunečníku ochranný potah (obr. 2). Spojte horní a spodní díl nohy slunečníku a zajistěte je šroubem (obr. 3). Umístěte slunečnick na připravený podstavec a nohu zajistěte šroubem (obr. 4 + 5).



3. Takto správně složený a zajištěný slunečnick může být nyní bezpečně otevřen. K otevření slunečníku táhněte plynule za provaz, čímž dojde k otevření slunečníku (obr. 6). Jakmile dojde k plnému otevření slunečníku, umístěte neprodleně aretační kolík pod věnec slunečníku (obr. 7)! V opačném případě dojde k samovolnému zavření slunečníku!



4. Jakmile zajistíte slunečnick aretačním kolíkem, omotejte zbylý provaz okolo háku (obr. 8 + 9). V žádném případě nenechávejte aretační kolík zastrčený jen z části- viz. obr. 10! V takovém případě může dojít k samovolnému zavření slunečníku a jeho poškození, případně ke zranění osob v blízkosti slunečníku!




Návod k montáži a otevření slunečníků

1. Před zavřením slunečníku odмотejte provaz z háku (obr. 11).



2. Po odmotání provazu za něj lehce zatáhněte a vytáhněte aretační kolík. Během tohoto postupu provaz stále držte pevně v ruce (obr. 12)!



3. Po vytáhnutí aretačního kolíku pomalu a plynule povolujte provaz, dokud se slunečník plně neuzavře (obr. 13).



4. Po plném zavření slunečníku odmontujte jistící šrouby (obr. 14) a v případě, že je plachta slunečníku suchá a stejně jako zbytek jeho konstrukce očištěn od nečistot, umístěte slunečník zpět do ochranného potahu (obr. 15).

